



An Axiometrix Solutions Brand

Enterprise Student

Installationsanweisungen

FAMOS

TURNING COMPLEXITY INTO CLARITY

Vielen Dank für Ihr Interesse an FAMOS, der Software zur Signalanalyse und -darstellung sowie zur Präsentation von Messdaten. Zur Freischaltung der Software oder zur Verlängerung der Studentenversion um 365 Tage, senden Sie bitte eine E-Mail an die imc-Hotline (hotline@imc-tm.de) und geben Sie die folgenden Informationen an:

- **Name**
- **E-Mail-Adresse** (wir akzeptieren ausschließlich eine E-Mail-Adresse mit der Domäne Ihrer Bildungseinrichtung)
- Eine Kopie Ihrer gültigen **Immatrikulationsbescheinigung**

Sobald wir Ihre Dokumente erfolgreich überprüft haben, erhalten Sie einen Lizenzschlüssel für Ihre Studentenversion.

Herunterladen von FAMOS Enterprise Student

Die **Studentenversion** von **FAMOS Enterprise** (mit allen Erweiterungen) steht Ihnen als Download auf der FAMOS-Website zur Verfügung.

1. Öffnen Sie den entsprechenden Header auf der Website: <https://www.imc-tm.de/download-center/produkt-downloads/imc-famos/software>
2. Wählen Sie unter "*Software-Downloads für FAMOS*" die Seite "*Studentenversion*".
3. Es erscheint ein Antragsformular; bitte füllen Sie dieses aus und fordern Sie dann den "*Download*" an.
4. Es erfolgt eine kurze Sicherheitsabfrage und Sie erhalten den Link zu Ihrem persönlichen Download.

Installation von FAMOS Enterprise Student

1. Führen Sie das Setup "imc_FAMOS_Installer.exe" aus.
2. Führen Sie das dialoggeführte Setup durch.
3. In der Installationsphase "*imc FAMOS Edition*", wählen Sie "*Unternehmen*".
4. Nach erfolgreicher Installation muss imc FAMOS aktiviert werden.
5. Wählen Sie am Ende des Installationsvorgangs "*Start imc Lizenzmanager*".
6. Wählen Sie den Menüpunkt "*Aktivierung über Internet*" und führen Sie den dialoggeführten Aktivierungsprozess durch. Geben Sie für die Aktivierung die E-Mail-Adresse Ihres Bildungsinstituts ein.

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, wählen Sie den Menüpunkt "*Aktivierung ohne Internet*" und folgen Sie den Anweisungen.

7. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein, den Sie von der imc-Hotline erhalten haben. Die Software ist nun für 365 Tage freigeschaltet.
8. Sobald Ihre Studentenversion verlängert worden ist verlängert wurde, wiederholen Sie Schritt 6: Wählen Sie den Menüpunkt "*Aktivierung mit Internet*" und führen Sie den dialoggeführten Aktivierungsprozess durch.

Wenn Sie später eine Vollversion erhalten, müssen Sie nur den enthaltenen Lizenzschlüssel mit dem imc Lizenzmanager aktivieren.

Sie können den imc Lizenzmanager jederzeit über Ihren Programm-Manager starten (Standard: Programme/ imc/ imc License Manager). Wenn eine Lizenz abläuft, wird der imc License Manager automatisch gestartet.

Benutzerhandbücher

Im Download-Bereich der oben genannten Website ist die Programmdokumentation im PDF-Format (im Drucklayout) in deutscher und englischer Sprachversion verfügbar.

Nach der Installation ist die Dokumentation zusätzlich als Online-Hilfe für FAMOS zugänglich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Arbeit mit unserer Software.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für eine FAMOS-Vollversion oder helfen Ihnen bei Fragen zu Bedienung, Funktionalität und Know-how.

FAMOS

TURNING COMPLEXITY INTO CLARITY

imc Test & Measurement GmbH

Voltastraße 5
D-13355 Berlin

Tel.: +49 (0)30 - 46 70 90 26

Fax: +49 (0)30 - 463 15 76

hotline@imc-tm.de

www.imc-tm.de